




# Z-Mod-SE-44-10SE




## 感应器接线图




\* 端子配置因型号而异，请通过外形尺寸图进行确认。

## 力矩定义



## 运动范围与尺寸



\* 注：MN=164（无刹车），MN=184（有刹车），另有左折型电缸，详细参数参考电缸产品手册