






# Z-Mod-SE-82-20SE




## 感应器接线图



\* 端子配置因型号而异，请通过外形尺寸图进行确认。




## 力矩定义



马达直接安装型

## 运动范围与尺寸



\* 注：MN=149（无刹车），MN=184（有刹车），另有左折、右折、后折型电缸，详细参数参考电缸产品手册